

Mudguard zadní černý – Montážní návod

Vezměte dvě (2) plastové aretační uchýtky a vložte gumové úchyty. Ujistěte se, že otvory jsou správně zarovnaný. Všimněte si, že úchytky jsou označeny písmeny “L” a “R” pro levé a pravý.



Úchytky s pryžovými ochranou vložte do krátké části blatníku a přesvědčte se, že zoubky zapadly, zarovnejte otvory a ujistěte se, že zuby jsou správně zasunuty. Těmito zuby nastavujete úhel sklonu blatníku pro uchycení na rám kola.



V této fázi je dobré zacvaknout dlouhý nebo krátký nádstavec, který se zasune a zasune na místo.



Nyní můžete MudGuard připevnit na kolo. V tomto okamžiku byste měli získat lepší představu o úhlu potřebném k vyrovnání ochranného krytu, aby odpovídal křivce kola a požadované vůli. Pokud se neshoduje, jednoduše sejměte ramena a upravte úhel otočného voliče pomocí jiného bodu otočného voliče. Dělejte to, dokud nebudete spokojeni, že MudGuard sedí podle očekávání.

Když je MudGuard na svém místě, můžete nyní zasunout otočné body pomocí dodaných zasunovacích koleček. Ty zapadnou na své místo a uzamknou vše dohromady. Zkontrolujte, zda je to provedeno správně.

Nyní je čas použít dodaný suchý zip k připevnění blatníku na kolo. Budete potřebovat 4 proužky suchého zipu, proto doporučujeme suchý zip rozmotat, přeložit napůl a rozříznout, poté tyto 2 kusy přeložit napůl a znovu rozříznout.

Protáhněte suchý zip každým otvorem na úchytky a volně suchý zip spojte. Jakmile je každé rameno připojeno k jízdnímu kolu, jednoduše posuňte ramena do nejlepší polohy pro vaše kolo. Až budete spokojeni, jednoduše utáhněte suchý zip.



Pokud si přejete vyměnit dlouhou část blatníku za krátkou verzi, stiskněte tlačítko konektoru na horní straně krytu a vysuňte dlouhý kryt a proveďte opačný postup, abyste nasadili krátký kryt na místo.

Přejeme mnoho kilometrů s blatníkem Muckynutz. V případě dalšího poradenství volejte 00420 724 478823.